

भायप्रकार्ध है क्रान्याया यस्यका

# ස්පෙක්ටු)

## කාර්යක්ෂම ජීව ඉන්ධන ගෑස් උදන



ස්පෙක්ටා ඉන්ඩස්ටීස් ලංකා (පුයිවට්) ලිමිටඩ් මහකෙළිය,කුරුණෑගල

#### විමසීම්

037-22 36 779 071-85 78 323 077-75 82 731 077-72 22 924

### අර්බුදය වාසිය කර ගනිමු

වාර්ෂික ඉන්ධන පිරිවැය අවම කිරීමට දැව ගැසිෆයර් උදුනක් !

**ඉ**සස් පුශ්නය නිසා විකල්ප ඉෘහස්ත බලශක්ති විශාල සදහා දැනට අවධානයක් යොමවී තිබේ. ඒ සදහා දැනටමත් වෙළඳපොළට හඳුන්වා දී ඇති නවීන මාදිලියේ උදුන් අතර වියලා ගත්, පහසුවෙන් සොයාගත හැකි දැව භාවිතය කල හැකි ගැසිෆයර් උදන විශේෂ තැනක් ගනී. ස්වකීය දැව සැපයම නොමැති පාරිභෝගිකයන්ට අවශ්‍ය සකස් කල දැව සහ පෙලට් සැපයුමටද දැන් වනපාරිකයින් ඉදිරිපත්වී ඇත. දැනට මලතැන් ගේ ඉවම් පිහුම් සදහා දැව භාවිතය අපිරිසිදු අපහසු කාර්යයක් යන සංකල්පය සහමුලින්ම බිදු දමන මෙම උදන ජනතාව හුරුවී ඇති ගෑස් උදනක් මෙන්ම පිරිසිදු දහනයක් ලබා දෙන අතර ඉන්ධන පිරිවැය 50% ඉක්මවූ ඉතුරුවක් ලබාදෙයි. හැකි පාරිභෝගිකයින්ට ස්වකීය දැව සැපයම මගින් මෙම පිරිවැය 100% දක්වා ඉතුරු කළ හැකිය.

එබැවින් දැනට පාරිභෝගික විශ්වාසය දිනා ඇති ගෑස් භාවිතයට අගනා ආදේශකයක් වන මෙවැනි නවීන මාදිලියේ උදුන් භාවිතය සියලුම තරාතිරම් වල පාරිභෝගිකයන්ගේ අපේක්ෂිත කියාකාරිත්වය හා පහසුව ලබාදෙයි.



දැනට වෙළඳපොළට ඉදිරිපත් කර ඇති සියලුම දැව සහ දැව අඟුරු උදුන් පරදවා ඇති "Spectra Gassifier Stove" අවම ඉන්ධන පිරිවැය ද සහතික කරයි. එමෙන්ම වෙළඳපොළේ ඇති සියලම ළිප් **අත**රින් LP ගෑස් ළිපේ කාර්යක්ෂමතාවයට ආසන්නම එනම් 58%, බලය කිලෝවොට් 1.9, සහ ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ පමිතීන්ට අනුව දහනය වන බව මොරටුව විශ්ව විදහලය මගින් සහතික කර ඇත. (බුද්ධිමය දේපළ **යටතේ** පනත ආරක්ෂාව සලසා ඇත. හිමිකරුගේ අවසරයකින් තොරව පුති නිෂ්පාදනය දඩුවම් ලැබිය හැකි වරදකි.)

#### භාවිතයට උපදෙස්

- උඩ සිදුරු මට්ටමේ සිට අඟල් 2 යටින් සිටින සේ පෙලට් පුරවන්න.
- පහසුවෙන් ගිනි ඇවිලවීම සඳහා කුඩාවට කඩා ගත් පෙලට් කැබලි භූමිතෙල්, හෝ පොල්තෙල් වැනි දෙයකින් පොඟවා කලින් පුරවා ගත් පෙලට් මත අතුරන්න.
- ඒ මතට කුඩා පත්තර කැබලි 2-3 දමා ගිනි දල්වන්න.
- 4. Fan එක ටිකෙන් ටික වැඩි කරන්න.
- උඩ තිබෙන පෙලට් ඇවිලුණු විට භාජනය තබන්න.



A – ජීව ඉන්ධන දමන සුදු යකඩ කුටීරය

B — අඩුව

C – **බඳුන් තබන කොටස**(Gas Top Plate)

D – අධික උෂ්ණත්වයට ඔරොත්තු දෙන මැටි බදුන

E – ඉලෙක්ටොනික් Fan Control F –12V DC Power ජැක්

